



Montageanleitung für irritec PE-Fittings

Montageanleitung für PE-Fittings für Rohre mit einem Außen-Ø zwischen 75 und 110 mm.



Das Rohr rechtwinklig abschneiden und mögliche Grate entfernen.



Die Überwurfmutter mit drei bis vier Umdrehungen lösen und sicherstellen, dass die Dichtung und der Druckring in der markierten Position sind.



Das Rohr in die Verschraubung einschieben bis zum Erreichen der drei Rippen in der Innenseite des Körpers.



Überwurfmutter mit Montageschlüssel oder Klemm-Montageschlüssel (Artikel siehe: Werkzeuge für Connecto™ PE-Verschraubungen) fest anziehen.