



## Montageanleitung für irritec PE-Fittings

Montageanleitung für PE-Fittings für Rohre mit einem Außen-Ø zwischen 16 und 63 mm.



Das Rohr rechtwinklig abschneiden und mögliche Grate entfernen. Sowohl das Rohr als auch die Dichtung einfetten.



Die Überwurfmutter mit drei bis vier Umdrehungen lösen.



Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung einschieben und sicherstellen, dass das Rohr über das Dichtelement eingeschoben ist.



Überwurfmutter mit Montageschlüssel oder Klemm-Montageschlüssel (Artikel siehe: Werkzeuge für Connecto™ PE-Verschraubungen) fest anziehen.